

Mått — plisserat nät

Mät nischen eller karmen där U-karmen ska sitta. Bredd först, sedan höjd.

01

Mått

Mät den yta där karmen ska sitta, i millimeter. Två nät kan kopplas för extra bredd — det tar vi mot foto.

