

Monteringsanvisning — rullnät V24, nisch

V24 rullar åt sidan med magnet. Montage i nisch.

01

Montage

Sätt kassett och skenor i nischen enligt ritningen.

